



# Инструкция по настройке роутера C-Data (basis).



На рисунке вы видите множество кнопок и индикаторов мы о них вам сейчас расскажем


- 1) Power – вход для блока питания.
- 2) Reset – кнопка для сброса настроек.
- 3) WPS – при нажатии на кнопку можно подключать новые устройства к Wi-Fi - сети без необходимости вводить пароль. Также если задержать кнопку можно скрыть беспроводную сеть из списка видимых
- 4.1) WAN-порт (Internet или 0) – интернет порт. В этот порт (обычно выделен другим цветом) подключается кабель от Оператора.
- 4.2) LAN-порт (Ethernet) – порты для подключения устройств локальной сети: компьютеров, ноутбуков, телевизоров, камер видеонаблюдения и т.д.




Подключите Ваш маршрутизатор (роутер) прилагаемым кабелем к сетевому входу Вашего компьютера. Кабель нужно подключить к одному из четырех свободных портов на маршрутизаторе. В WAN-порт маршрутизатора подключается сетевой кабель, уходящий на оборудование провайдера. Так же вы можете подключиться к маршрутизатору по Wifi, имя сети и пароль будут указаны на нижней крышке маршрутизатора (роутера). После подключения питания подождите 1-2 минуты до полной загрузки маршрутизатора (роутера).

**PPPoE** – необходим логин (лицевой счет) и пароль искать в договоре. Вводим без лишних пробелов.


Если компьютер был подключен по кабелю, то необходимо включить автоматическое получение настроек IP-адреса и DNS серверов. Для этого зайдите в параметры, найдите сеть и интернет. Вы зайдете в состояние сети, в состоянии сети слева нажмите на Ethernet, в нем найдите настройки параметров адаптера, зашли увидели сверху Ethernet сеть, заходите в свойства, выбираете IP-версия 4, открываются свойства IP, выбираем получить автоматически.



После этого откройте Ваш браузер и наберите в адресной строке 192.168.10.1 и нажмите клавишу Enter (страничка может открыться автоматически)




Откроется вкладка, нажимаете на нее (start configuration)




Выбрать тип подключения — «PPPoE/PPPoE Россия»

— Ввести учётные данные, выданные провайдером: в поле «Account» — лицевой счёт, в поле «Password» — пароль и нажать «Далее». (Next)




Настройте новую сеть, имя Wi-Fi-сети и пароль (пароль и Wi-fi можно использовать в качестве пароля для входа в роутер) и нажать «Далее» (Next).



Настройка завершена.

**Настройка статического подключения.**

**Со статикой тоже самое только вместо PPPoE выбираем статику.**



**Статический IP** – указываем IP, маску, шлюз и другие данные

Пример:

IP = 185.34.154.243 ваше значение

Маска = 255.255.255.0

Шлюз по умолчанию = 185.34.154.1 ваше значение

DNS предпочитаемый = 185.34.155.8

DNS альтернативный = 185.34.155.18

**Сохранение настроек.** После ввода данных нажмите кнопку сохранения или «Подключить» (в зависимости от интерфейса роутера).